

DENSO CODE	FAM	DESCRIPTION	APPLICATIONS	OE CODE	UM	LOT FROM pcs
DAN2001	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE CATERPILLAR	2490313	1	1
DAN2002	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE CATERPILLAR	2721889	1	1
DAN2003	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE CATERPILLAR	1978820	1	1
DAN2004	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE CATERPILLAR	2267683	1	1
DAN2005	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE CATERPILLAR	2357133, 101211-8461	1	1
DAN2010	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE JOHN DEERE	RE65414	1	1
DAN2011	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE JOHN DEERE	RE500226	1	1
DAN2012	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE JOHN DEERE	RE500227	1	1
DAN2013	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE CASE	87422777	1	1
DAN2014	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE TOYOTA INDUSTRIES	27060-UD020	1	1
DAN2015	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE TOYOTA INDUSTRIES	27060-UB050	1	1
DAN2016	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE KOMATSU	60086-11611	1	1
DAN2017	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE KUBOTA	19630-64014; 185046470	1	1
DAN2018	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE KUBOTA	17356-64012	1	1
DAN2019	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE KUBOTA	16241-64013; 16231-64013; 66436-64014	1	1
DAN2020	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE KUBOTA	16427-64013	1	1
DAN2022	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE KOMATSU	60086-11350	1	1
DAN2023	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE ISUZU	8-97225117-0; 8-97048968-1	1	1
DAN2025	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE BOBCAT	6669618	1	1
DAN2026	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE ISHICAWAJIMA	185046220; 185046430	1	1
DAN2027	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE KUBOTA	16678-64013	1	1
DAN2028	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE YANMAR	129423-77200, 101211-1171	1	1
DAN2029	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE YANMAR	119626-77210, 101211-2952	1	1
DAN2030	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE CATERPILLAR	1052811, 101211-2240	1	1
DAN2031	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE CATERPILLAR	1449954, 101211-2770	1	1
DAN2032	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE CATERPILLAR	1449952, 101211-2780	1	1
DAN2033	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE CATERPILLAR	1052814, 101211-9010	1	1
DAN2034	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE CATERPILLAR	20354-92, 102211-3030	1	1
DAN2035	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE KOMATSU	60086-11951, 102211-0830	1	1
DAN2036	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE JOHN DEERE	RE46408, 100211-6420	1	1
DAN2037	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE ISUZU	8-97210373-0, 102211-1740	1	1
DAN2038	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE KUBOTA	3A611-74013, 101211-8523	1	1
DAN2039	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE KUBOTA	16404-64013, 101211-1032	1	1
DAN2040	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE YANMAR	119620-77210, 101211-1070	1	1
DAN2041	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE BOMBARDIER	887251, 101211-1020	1	1
DAN2043	DAN	ALTERNATOR/ALTERNATORE	ALTERNATORE ARGO	3471529M91, 54022775	1	1
DSN2001	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KOMATSU; CUMMINS	60086-35111; 4064170; 3843129; 3957596; 3282626	1	1
DSN2002	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3957597; 3283814; 3920329	1	1
DSN2003	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CATERPILLAR	3E5381; 9W3748; 8C4774	1	1
DSN2005	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CATERPILLAR	300-4868	1	1
DSN2006	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE67904	1	1
DSN2007	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE50244	1	1
DSN2008	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE70474	1	1
DSN2009	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE502811	1	1
DSN2010	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CASE	1116928A2; 116928A1; 259720A1; 257920A1	1	1
DSN2011	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CASE	193432A2; 193432A1	1	1
DSN2012	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CATERPILLAR; BOBCAT	3E5382; 9W2946; 6667825	1	1
DSN2013	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO ISUZU	1-81100422-0; 1-81100230-2	1	1
DSN2014	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CASE; CUMMINS	1987566C1; D129494; 3924466	1	1
DSN2015	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3971603	1	1
DSN2016	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE504245	1	1
DSN2017	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE505465	1	1
DSN2018	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE65817	1	1
DSN2019	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE536498; RE525468	1	1
DSN2020	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE500199; RE70475	1	1
DSN2021	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE528619	1	1
DSN2022	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE520634	1	1
DSN2023	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3957589, 3283813	1	1
DSN2024	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3957590; 3283815	1	1
DSN2025	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CATERPILLAR; PERKINS	234-2637; 2873K415	1	1
DSN2026	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CASE	332443A1	1	1
DSN2027	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE69705	1	1
DSN2028	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	4934036	1	1
DSN2029	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3958033	1	1
DSN2031	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CASE	87593436	1	1
DSN2032	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CASE; IVECO	84277437; 5801404396	1	1
DSN2033	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3971611	1	1
DSN2034	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3957598	1	1
DSN2035	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3926482	1	1
DSN2036	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE534934	1	1
DSN2037	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO NAVISTAR	3520804C91	1	1
DSN2041	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3957592; 3920644; 3957593; 3934119; 3970101; 3922474	1	1
DSN2042	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CATERPILLAR	143-0541; 100-6929	1	1
DSN2043	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CASE	84982709; 1987559C1; A170746	1	1
DSN2045	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3957594; 3926960; 3904466; 3957585; 3920403; 3957586; 39206443	1	1
DSN2046	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3964428; 3964427	1	1
DSN2048	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE59595; RE54090; RE40092; AR70611	1	1
DSN2049	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3971614	1	1
DSN2050	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3971615; 3971610	1	1
DSN2052	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE68470; RE54092; RE540925; RE59590; RE51447; RE19275	1	1
DSN2054	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO ISUZU	1-81100141-1	1	1
DSN2055	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CATERPILLAR	144-9955	1	1
DSN2057	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KOMATSU	60081-34461	1	1
DSN2058	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO PERKINS; CATERPILLAR	2873K406; 225-3150	1	1
DSN2060	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE59588; RE54091; RE50165	1	1
DSN2061	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO ISUZU; PERKINS	8-97042997-2; 8-94133758-5; 2873K401	1	1
DSN2062	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KOMATSU	60086-31410; 60086-11410	1	1
DSN2063	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO ISUZU	8-97112865-2	1	1
DSN2064	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	17123-63016	1	1
DSN2065	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	16285-63012	1	1
DSN2067	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO TOYOTA INDUSTRIES	28300-22003-71; 28300-22002-71	1	1
DSN2068	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO TOYOTA INDUSTRIES	28100-20553-71; 28100-20552-71	1	1
DSN2069	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO YANMAR	119209-77010; 121120-77012; 129407-77010; 129129-77010; 119385-77010; 119285-77010; 121120-77011	1	1
DSN2070	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CATERPILLAR	249-3681	1	1
DSN2071	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE522851; RE506825	1	1
DSN2072	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CATERPILLAR	415-1804; 268-9414	1	1
DSN2073	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE522852; RE506826	1	1
DSN2075	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	1G023-63012; 67990-31152	1	1
DSN2076	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	K3511-81412; 6A320-59213	1	1
DSN2077	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	19269-63013; 19215-63013	1	1
DSN2078	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO YANMAR	119626-77011; 119626-77010	1	1
DSN2079	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	37560-63012	1	1
DSN2080	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO YAMAHA	888-81800-02; 888-81800-01	1	1
DSN2082	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO BOMBARDIER	995 431; 995 430	1	1
DSN2083	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KAWASAKI	21163-1211	1	1
DSN2084	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	17341-63015; 17341-63011; 15461-63015; 15461-63011; 17298-63013	1	1
DSN2085	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	17381-63015	1	1
DSN2086	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	16611-63013	1	1
DSN2087	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	16235-63012; 17423-63012	1	1
DSN2089	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	T1150-16801; RC411-53202	1	1
DSN2090	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	4996709	1	1
DSN2091	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	4996707	1	1
DSN2092	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE548692; RE537515	1	1
DSN2093	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE548695; RE537516	1	1
DSN2094	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE531501	1	1
DSN2095	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO ISUZU	8-98088669-3	1	1
DSN2096	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE548694, 428000-7341	1	1
DSN2097	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE537514, 428000-7370	1	1
DSN2098	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE537513, 428000-8730	1	1
DSN2099	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE537517, 428000-9780	1	1
DSN2100	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE537518, 428000-9790	1	1
DSN2101	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CASE	87638510, 428000-6030	1	1
DSN2102	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	4335552, 438000-2170	1	1
DSN2103	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO VW INDUST.	068 911 024 R, 438000-0972	1	1

DENSO CODE	FAM	DESCRIPTION	APPLICATIONS	OE CODE	UM	LOT FROM	pcs
DSN2104	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KOMATSU	60086-35130, 428000-5241	1	1	1
DSN2105	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KOMATSU	60081-33240, 128000-1002	1	1	1
DSN2106	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KOMATSU	60086-34211, 428000-1831	1	1	1
DSN2107	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO PERKINS	2873K407, 428000-1130	1	1	1
DSN2108	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO JOHN DEERE	RE527363, 128000-8304	1	1	1
DSN2109	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO MELROE (BOBCAT)	6667587, 228000-5811	1	1	1
DSN2110	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	15451-63017, 028000-5004	1	1	1
DSN2111	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO TOYOTA INDUST.	28300-23041-71, 128000-4113	1	1	1
DSN2112	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO TOYOTA INDUST.	28100-23660-71, 228000-3711	1	1	1
DSN2113	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CATERPILLAR	1430535, 128000-1062	1	1	1
DSN2114	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CATERPILLAR	1430536, 128000-4084	1	1	1
DSN2115	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CATERPILLAR	1430539, 228000-1422	1	1	1
DSN2116	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO HYSTER (NACCO)	8504305, 228000-6401	1	1	1
DSN2117	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO HYSTER (NACCO)	1388721, 228000-7810	1	1	1
DSN2118	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO HYSTER (NACCO)	8517523, 428000-2490	1	1	1
DSN2119	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CASE	8405783, 428000-2581	1	1	1
DSN2120	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3935888, 228000-2292	1	1	1
DSN2121	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3964432, 428000-1870	1	1	1
DSN2122	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS	3971612, 428000-2890	1	1	1
DSN2123	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO HYSTER (NACCO)	8504304, 228000-5862	1	1	1
DSN2124	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	1J730-63011, 428000-6940	1	1	1
DSN2125	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO MELROE (BOBCAT)	6670727, 228000-6921	1	1	1
DSN2126	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO MELROE (BOBCAT)	6669633, 228000-6652	1	1	1
DSN2127	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO MELROE (BOBCAT)	6667987, 228000-5742	1	1	1
DSN2128	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO ISUZU	8-97316895-0, 228000-9690	1	1	1
DSN2129	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO ISUZU	8-97048967-3, 228000-2003	1	1	1
DSN2130	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO ISUZU	8-94384314-1, 128000-9702	1	1	1
DSN2131	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO TELEDYNE	TM27M00516, 228000-2181	1	1	1
DSN2132	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	34070-16803, 128000-8462	1	1	1
DSN2133	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO TOYOTA INDUST.	28100-36770-71, 438000-1470	1	1	1
DSN2134	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO TOYOTA INDUST.	28100-78159-71, 428000-8250	1	1	1
DSN2135	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS ONAN	1912229, 228000-4771	1	1	1
DSN2136	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO CUMMINS ONAN	1912213, 228000-4091	1	1	1
DSN2137	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO YANMAR	119717-77010, 428000-1591	1	1	1
DSN2138	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KAWASAKI	21143-2143, 128000-6551	1	1	1
DSN2139	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KAWASAKI	21143-2144, 128000-7051	1	1	1
DSN2140	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KAWASAKI	21143-2147, 128000-9363	1	1	1
DSN2141	DSN	STARTER/MOTORINO D'AVVIAMENTO	MOTORINO D'AVVIAMENTO KUBOTA	EG371-63011, 428000-5060	1	1	1